



## Anbauanleitung Tankgeber YFM700R

**Bitte bauen Sie die Benzinpumpe am Fahrzeug aus. Danach trennen Sie die 2 Anschlüsse vom Reservegeber und bauen den Geber ab. Danach montieren Sie unseren Halter mit dem Schwimmer wie abgebildet an und löten unsere Anschlüsse wieder an.**

**Danach bauen Sie die Benzinpumpe wieder ein und lösen die 2 Kabelstifte an dem Stecker und ersetzen diese durch unsere (siehe Abbildung).**

**Bei der ersten Fahrt sollte nach dem Aufblinken der Reserve (letzter Balken) umgehend eine Tankstelle angefahren werden um besser einschätzen zu können wieviel Kraftstoff sich noch im Tank befindet. Es kann natürlich durch verbiegen des Kraftstoffschwimmers die Reserve früher oder später eingestellt werden.**

**Bei Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 07161/91416-21 gerne zur Verfügung**

